

## MATTÖL NORDIC 1411

### Description

|  |   |
|--|---|
| Description du produit                                 | Huile d'imprégnation très liquide, légèrement éclaircissante, matée, pour le traitement de surface de sols en bois, de sols en liège et d'escaliers. Bonne résistance mécanique   |
| Base de matière première / base du liant / agent actif | Contient entre autres des huiles naturelles   |
| Domaine d'application                                  | <p><b>Parquet:</b><br/>Pour une imprégnation à l'huile de tous les bois que l'on souhaite éclaircir légèrement dans la réalisation de parquets et d'escaliers. Convient aussi très bien aux sols en liège.</p> <p><b>Utilisation en menuiserie:</b><br/>Pour une imprégnation à l'huile de tous les bois d'intérieur. Convient aussi aux sols. Appliquer de préférence sur du bois clair.</p> |
| Certificats / Label                                    | Ce produit répond aux critères de l'Etiquette environnementale Suisse UEII, catégorie F.  |
| Teintes  | Blanchâtre, légèrement éclaircissant  |
| Degré de brillance                                     | 15  |

### Caractéristiques techniques

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| Caractéristiques techniques                           | Produit                                     |                   |
| Fiche de Données de Sécurité                          | 141 100                                     |                   |
| Densité (20°C)  | 0.861                                       | g/cm <sup>3</sup> |
| Extraits secs   | 37  | ± 1 % en poids    |
| Teneur en solvants org.                               | 62  | ± 1 % en poids    |
| Teneur en COV (UE)                                    | 540   | g/L               |
| Conservation à 20°C en emballage d'origine bien fermé | max. 30 mois                                |                   |
| Rendement théorique                                   | 75 g/m <sup>2</sup> → 13 m <sup>2</sup> /kg |                   |

### Données de sécurité

|   |   |
|---|---|
| Veuillez tenir compte des fiches de données de sécurité suivantes, ainsi que des indications figurant sur l'étiquette |   |
| Produit   | 141 100 - MATTÖL NORDIC 1411-15 LEICHT AUFHELLEND |

## Conseils d'application

### Support en bois brut - Parquet

| Produit        | Fiche technique   | Quantité appliquée / épaisseur de couche |
|----------------|---|--|
| Fond:          | MATTÖL 1411 NORDIC<br>Appliquer dans le sens des fibres et perpendiculairement aux fibres, laisser agir brièvement et faire pénétrer à l'état encore liquide avec un tampon beige | 1411/1411-1<br>75 g/m <sup>2</sup>       |
| Revernissage : | MATTÖL 1411 NORDIC<br>Répéter la procédure ci-dessus  | 1411/1411-1<br>40 g/m <sup>2</sup>       |

### Support en bois brut - utilisation en menuiserie

| Produit                 | Fiche technique   | Quantité appliquée / épaisseur de couche |
|-------------------------|---|--|
| Couche de fond:         | MATTÖL 1411 NORDIC<br>Appliquer dans le sens des fibres et perpendiculairement aux fibres, laisser agir brièvement et faire pénétrer à l'état encore liquide avec un tampon beige | 1411/1411-1<br>75 g/m <sup>2</sup>       |
| Ponçage intermédiaire : | Soigneusement avec un papier abrasif 280-320 ou un tampon beige   |  |
| Recouvrement:           | MATTÖL 1411 NORDIC<br>Répéter la procédure ci-dessus  | 1411/1411-1<br>40 g/m <sup>2</sup>       |

Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.

### Traitement préalable

|   |         |   |
|---|---------|---|
|  | Support | Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile.   |
|   |         | Toujours appliquer l'huile d'imprégnation sur des surfaces fraîchement poncées.   |
|   |         | <p><b>Parquet:</b><br/>Poncer minutieusement le sol en bois avec une bande abrasive/un treillis de ponçage et dépoussiérer. En cas de rénovation, enlever complètement les restes de cire et de vernis de l'ancien traitement.<br/>Nous recommandons dans tous les cas d'effectuer un masticage sur toute la surface avec les liants d'empâtage. Notamment si le climat ambiant est sec ou si le parquet est collé sur un chauffage de sol.</p> |
|   |         | <p><b>Utilisation en menuiserie :</b><br/>Poncer au papier abrasif 180-220 le bois brut selon l'essence et bien dépoussiérer. Lors des rénovations, les restes de cire et de vernis des anciens traitements doivent être entièrement éliminés.</p>  |

## Mise en oeuvre

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
|    | Mesures de précaution   | Nous recommandons le port d'un équipement de protection individuelle (EPI), même s'il n'est pas prescrit par la loi.<br>CH: les mesures définies par la SUVA en matière d'hygiène du travail et de technique d'aménagement doivent être respectées.   |
|    | Remuer                  | Bien remuer le produit avant chaque emploi.   |
|    | Prescription de mélange | Prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer avec TERPENTINERSATZ 4214-98 INODORE.  |
|    | Pinceau                 | <u>Parquet:</u><br>Oui, avec appareil à enduire (réf. N9016) ou pinceau.<br>Ensuite, faire pénétrer avec le pad beige (tan) (réf. N948103)<br><u>Application menuiserie:</u><br>Oui, avec pinceau. Ensuite, faire pénétrer avec un chiffon ou le pad beige.   |
|    | Rouleau                 | <u>Parquet:</u><br>Possible, mais non recommandé.<br><u>Application menuiserie:</u><br>Possible, mais non recommandé. Ensuite, faire pénétrer avec un chiffon ou le pad beige.  |
|   | Ponçage intermédiaire   | <u>Parquet:</u><br>Assuré par le pad beige (tan) à la deuxième application.<br><u>Application menuiserie:</u><br>Ponçage intermédiaire soigné avec un papier abrasif 280-320 ou le pad beige.   |
|  | Application             | Voir conseil de mise en œuvre, page 2.  |
|  | Consignes d'entretien   | <u>Parquet :</u><br>Entretien régulier : au plus tôt après 3 semaines de durcissement, avec RENSA WOOD OIL POLISH 4584 (voir fiche technique N4584). Réimprégnation: avec RENSA WOOD CARE OIL 1413.<br><u>Utilisation en menuiserie :</u><br>Entretien régulier : au plus tôt après 3 semaines, les surfaces avec un chiffon humide (pas mouillé). Selon les besoins, par exemple de manière hebdomadaire, ajouter env. 1 % de RENSA WOOD OIL POLISH 4584 à l'eau de lavage (2 bouchons pour 1 L d'eau de lavage). Nettoie et nourrit la surface huilée.<br>Réimprégnation : avec RENSA WOOD CARE OIL 1413.                                     |
|  | Autres remarques        | MATTÖL 1411 NORDIC peut être mélangé dans n'importe quelle proportion avec MATTÖL1410M ou MATTÖL 1410M coloré. L'ajout de 10% de produit UNIPUR HÄRTER 279/H901 à 141100 permet d'augmenter la résistance mécanique et la tenue aux produits chimiques.<br><b>Préparer uniquement le mélange que l'on peut mettre en œuvre pendant 4 h.</b><br><b>Vie en pot: 4 h à 20°C</b><br><br><u>Risque:</u><br>Les textiles souillés avec MATTÖL 1411 NORDIC (p. ex. patins, chiffons, vêtement de travail) peuvent s'enflammer. Aussi, il convient de les imbiber d'eau, et de les placer et éliminer dans des poubelles ininflammables remplies d'eau. |
|  | Informations            | De plus amples informations sur le traitement de surface des sols en bois et des conseils d'utilisation se trouvent sur le site <a href="http://www.parkett-verband.ch">www.parkett-verband.ch</a>  |

## Temps de séchage

|   |                  |  |     |        |
|---|------------------|--|-----|--------|
|  | Durée de séchage | Pour film sec de -- µm à 23 °C et avec 65 % d'humidité rel. de l'air |     |        |
|   |                  | Hors poussière après:  | 2   | heures |
|   |                  | Sec au toucher après:  |     |        |
|   |                  | Ponçable après:  |     |        |
|   |                  | Recouvrable après:   | 6-8 | heures |
|   |                  | Complètement sec après:  | 7   | jours  |

## Remarques importantes

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Restrictions spéciales  | Température de surface et d'objet idéale pour la mise en œuvre : 18-22 °C.<br>Ne pas mettre en œuvre directement sous les rayons du soleil.<br><u>Parquet</u> : Adapter le chauffage du sol assez tôt. |
| Conditions de stockage  | Stocker le produit fermé de façon hermétique entre +5 et +30 °C.   |
| Elimination de l'enduit | Ponçage  |
| Nettoyage des outils    | Immédiatement après utilisation avec TERPENTINERSATZ 4214-98   |

Cette fiche est uniquement donnée à titre d'information et sans engagement. Les données indiquées précédemment sont conformes à l'état de nos connaissances. Nous excluons toute responsabilité pour l'application du client, notamment en ce qui concerne les dommages consécutifs à des défauts. Nous déclinons toute responsabilité pour les conseils de nos collaborateurs. Ces derniers fournissent des informations sans engagement. L'utilisateur est le seul responsable de la surveillance des travaux, du respect des consignes de mise en œuvre et des règles générales de la technique, y compris lorsque nos collaborateurs assistent à la mise en œuvre. Sous réserve de modifications suite aux améliorations techniques. La version la plus récente de cette information fait foi. Dans les cas spéciaux, veuillez demander une documentation technique à part.