

Swisspearl Schweiz AG
8867 Niederurnen, Schweiz
+41 55 617 11 11

1530 Payerne, Suisse
+41 26 662 91 11

SWISSPEARL

Ergänzungsclip Clip complémentaire Clip complementare

GEBRAUCHSANWEISUNG

Rückseite der Faserzementplatte muss trocken, staub- und fettfrei sein (Reinigung ohne Lösemittel).

Primer 94 vor Gebrauch gut schütteln. Mit Applikator gleichmässig eine dünne Schicht auf die zu verklebende Fläche auftragen und 5 bis 10 Minuten ablüften lassen (staubfrei).

Deckband vom Klebeband des Alu-Clips abziehen. Clip gut anpressen. Bei Temperaturen unter +5°C müssen die Platten und Alu-Clips erwärmt werden (Heissluftföhn).

Pro Platte max. einen Ergänzungsclip verwenden!

Ausnahmen siehe Technische Dokumentation CLINAR.

LAGERUNG

Staubfrei, trocken, vor Hitze geschützt.

ENTSORGUNG

- Leere Gebinde mit Kehricht
- Volle Behälter als Sondermüll (VVS Code 1620, Malereiabfall)

MODE D`EMPLOI

Verso de la plaque Clinar Clip soit être sec et exempt de poussières, matières grasses et huileuses (nettoyage sans solvant).

Bien agiter le **primer 94** avant l'emploi. Appliquer une fine couche régulière à l'aide de l'applicateur sur la surface destinée au collage et laisser évaporer de 5 à 10 minutes (sans poussières).

Retirer le film de protection, appliquer le clip avec pression.

Par températures inférieures à +5°C, plaques et clips sont à échauffer (foehn industriel).

Ne pas coller plus d'un clip complémentaire par plaque !

Exeption voir documentation technique CLINAR.

STOCKAGE

Endroit sans poussières, sec, protection de la chaleur.

ÉLIMINATION

- Emballages vides aux ordures
- Récipients pleins à éliminer en tant que déchets spéciaux (ODS Code 1620, restes de peinture)

ISTRUZIONI PER L`USO

Il retro della lastra Clinar Clip dev'essere asciutto è senza poivere o grasso (pulire serza solvente).

Prima dell'uso agitare bene il **Primer 94**. Applicare un sottile, regolare strato con l'applicatore sulla parte da incollare e lasciare evaporare da 5 a 10 minuti (evitare polvere).

Togliere il film prottetivo e applicare con pressione il Clip.

Con temperature al di sotto di +5°C si devono riscaldare lastra e Clip (foehn industriale).

Non applicare più di un Clip complementare per lastral Eccezione vedi documentazione tecnica CLINAR.

STOCKAGGIO

In logo privo di polvere, asciutto è riparato dal calore.

ELIMINAZIONE

- Inballaggi vuoti nella spazzatura
- Recipienti pieni nei rifiuti speciali (codice 1620, resti di pittura)

Fassaden-Modularplatten mit Clip

ACHTUNG!

Paletten nicht stapeln!

**Plattenstapel vor Nässe und Verschmutzung schützen.
Gelieferte Folienumhüllung ist kein Nässeschutz.
Abdeckmaterial (Blachen) so einsetzen, dass die
Durchlüftung gewährt ist.**

Der eigenständige Materialcharakter ist u. a. geprägt durch die natürlichen Rohstoffkomponenten. Intensität und Farbton können je nach Produktionsserie nuanciert variieren. Bei Nachbestellung unbedingt Ur-Auftragsnummer angeben.

Swisspearl Schweiz AG

8867 Niederurnen, Schweiz
+41 55 617 11 11

Plaques de façade modulaires avec clips

ATTENTION!

Ne pas superposer les palettes!

**La housse rétractable de cette palette n'est pas étanche.
Protéger les plaques empilées de l'humidité et des salissures.
Prévoir feuilles ou bâches de protection permettant une
bonne ventilation.**

Le caractère propre du matériau provient des matières premières naturelles qui le composent. La teinte et son intensité peuvent varier selon la série de production. En cas de commande complémentaire, veuillez indiquer les références de votre ordre initial.

Swisspearl Schweiz AG

1530 Payerne, Suisse
+41 26 662 91 11