



Notice d'utilisation

DE – ACHTUNG: Die Verwendung des INNOTECH-Produkts ist erst zulässig, nachdem die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache vollständig gelesen und verstanden wurde.

EN – ATTENTION: Use of the INNOTECH product is only permitted after the instruction manual has been read and fully understood in the respective language.

IT – ATTENZIONE: L'utilizzo del prodotto INNOTECH è permesso solo previa lettura e comprensione dell'intero manuale di istruzioni nella lingua del relativo paese di utilizzo.

FR – ATTENTION : L'utilisation du produit INNOTECH n'est autorisée qu'après avoir entièrement lu et compris la notice d'utilisation dans la langue du pays concerné.

NL – ATTENTIE: Dit INNOTECH-product mag pas gebruikt worden nadat u de gebruikershandleiding in de taal van het betreffende land gelezen en begrepen hebt.

ES – ATENCIÓN: Se autorizará el uso de los productos INNOTECH una vez que se hayan leído y entendido las instrucciones de uso en el idioma del país.

PT – ATENÇÃO: O uso do produto INNOTECH apenas é permitido depois de ter lido e compreendido na totalidade as instruções de uso na respetiva língua nacional.

DK – GIV AGT: Du må først bruge et produkt fra Innotech, efter du har læst og forstået brugsvejledningen i fuldt omfang i dit lands sprog.

SV – O B S : Denna INNOTECH-produkt får inte användas förrän bruksanvisningen på respektive lands språk har lästs igenom och förstås.

CZ – POZOR: Práce s výrobkem INNOTECH je povolena teprve po kompletním přečtení a porozumění návodu k použití v jazyku daného státu.

PL – UWAGA: Produkty firmy INNOTECH mogą być używane dopiero po dokładnym zapoznaniu się z całą instrukcją obsługi w ojczystym języku.

SL – POZOR: Uporaba izdelka INNOTECH je dovoljena šele po tem, ko ste navodila prebrali v celoti v ustreznem jeziku svoje dežele in jih tudi razumeli.

SK – POZOR: Produkt INNOTECH môžete používať až po prečítaní a porozumení celého návodu na použitie pre príslušnú krajinu.

HU – FIGYELEM: Az INNOTECH termékek használatra csak azt követően engedélyezett, hogy saját nyelvéen elolvasta és megértette a teljes használati utasítást.

TR – DİKKAT: INNOTECH ürününün kullanımına ancak ilgili ülkenin dilinde sunulmuş olan kullanım kılavuzunun tamamen okunmasından ve anlaşılmasından sonra izin verilir.

ZH – 注意 : 只有在仔细阅读并完全理解了当地语言的使用说明后，才能使用 INNOTECH 公司的产品。

[2]	DESCRIPTION DES SYMBOLES	3
[3]	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	4
[4]	COMPOSANTS / MATÉRIAUX	6
[5]	QUALIFICATION / HOMOLOGATION DU PRODUIT	7
[6]	CONTRÔLE	8
[7]	GARANTIE	9
[8]	SYMBOLES ET MARQUAGES	9
[9]	DIMENSIONS	10
[10]	SUPPORT DE MONTAGE	11
[11]	OUTILS DE MONTAGE	14
[12]	MONTAGE	14
[13]	DIRECTIONS DES SOLlicitATIONS	16
[14]	ÉLIMINATION	16
[15]	PROTocÔLE DE RÉCEPTION	17
[16]	REMARQUE SYSTÈME DE SÉCURITÉ	19
[17]	PROTocÔLE DE CONTRÔLE	20
[18]	DÉVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION	22

Avertissement / Consigne de danger

Pour un danger menaçant IMMÉDIAT pouvant entraîner de graves lésions corporelles ou la mort.



Pour une situation POTENTIELLEMENT dangereuse pouvant entraîner de graves lésions corporelles ou la mort.



Pour une situation POTENTIELLEMENT dangereuse pouvant entraîner des lésions corporelles légères ou des dégâts matériels.



Porter des gants de protection !



Porter des lunettes de protection !

**Informations supplémentaires / Remarque**

correct



incorrect



Respecter les indications du fabricant / les différentes notices d'utilisation.

Il faut respecter les consignes de sécurité suivantes et se conformer à l'état actuel de la technique.

3.1 INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

- Le système de sécurité ne doit être monté que par des personnes appropriées, expertes / expérimentées et connaissant bien le système, dans le respect de l'état actuel de la technique.
- L'équipement de protection doit uniquement être utilisé par des personnes :
 - formées sur les « équipements de protection individuelle » (EPI) ;
 - saines de corps et d'esprit. Toute restriction médicale (problèmes cardiaques ou circulatoires, prise de médicaments, consommation d'alcool, etc.), sont susceptibles de porter préjudice à la sécurité de l'utilisateur.
 - connaissant les règles de sécurité en vigueur sur le site.
- Lors du montage et de l'utilisation du système de sécurité, il faut respecter les prescriptions relatives à la prévention des accidents applicables (par exemple relatives aux travaux sur toiture).
- Comprendre et accepter les possibilités, les restrictions et les risques associés à l'utilisation d'un équipement de protection.
- Un plan d'intervention qui prévoit les mesures de secours pour tous les cas d'urgence possibles doit être mis à disposition.
- Avant de commencer les travaux, prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'aucun objet ne risque de tomber depuis l'endroit où sont effectués les travaux. Respecter un périmètre de protection sous la zone où s'effectuent les travaux (trottoirs, etc.)
- Le point d'ancrage doit être prévu, monté et utilisé de telle manière que, lors d'une utilisation appropriée de l'équipement de protection individuelle (EPI), aucune chute au-delà du bord du toit n'est possible. (voir les documents de préparation d'installation sur www.innotech.at).
- Il faut préalablement déterminer au moyen de plans (par exemple par une esquisse du toit en vue zénithale) les positions de pose des points d'ancrage permettant d'accéder au système de sécurité de toiture.
- Si, après la mise en service du système de protection, des travaux de transformation doivent être effectués à proximité du système de sécurité, il faut s'assurer que les travaux ne changent rien à la sécurité du système déjà installé ! En cas de doute, il faut faire appel à un ingénieur B.T.P. ou entrer en contact avec le fabricant.
- En cas de sollicitation du système de sécurité provoquée par une chute, il ne faut plus utiliser les éléments constituant ce système mais le faire vérifier par du personnel spécialisé (contrôle séparé de chaque type d'élément, fixation sur le support, etc.).
- Toute modification sur le système de sécurité est interdite.
- Dans le cas de toits inclinés, il faut éviter les glissements de neige ou de glace au moyen de dispositifs de retenue appropriés.

- Dans le cas où la responsabilité du système de sécurité est confiée à un mandataire externe, ce dernier doit confirmer par écrit avoir compris cette notice d'utilisation.
- Si cet équipement est vendu dans un autre pays, la notice d'utilisation doit être fournie dans la langue nationale correspondante !
- Respecter les dispositions régionales relatives à la protection contre la foudre.

3.2 POUR LES MONTEURS : POUR UN MONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

- Toutes les vis en acier inoxydable doivent être lubrifiées avec un lubrifiant approprié avant d'être posées (fourni : Weicon AntiSeize ASW 10000 ou produit similaire).
- L'acier inoxydable ne doit pas entrer en contact avec de la poussière de meulage ni avec des outils en acier, ceci pouvant entraîner une corrosion ultérieure.
- La fixation appropriée du système de sécurité sur un ouvrage doit être documentée dans un protocole de chevillage et dans un dossier photographique illustrant chaque cas de montage.
- Les monteurs doivent s'assurer que le support convient à la fixation du système d'ancrage. En cas de doute, il faut faire appel à un ingénieur B.T.P.
- L'étanchéité d'une toiture doit être effectuée dans les règles de l'art conformément aux directives en vigueur.




Si certains doutes ou incertitudes subsistent lors du montage, il convient de contacter immédiatement le fabricant.

3.3 POUR LES UTILISATEURS : POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

- L'espace minimum nécessaire entre le rebord du toit et le sol se calcule de la façon suivante : déformation du dispositif d'ancrage en cas de sollicitation + indications du fabricant de l'équipement de protection individuelle utilisé avec élongation du câble + taille de la personne + distance de sécurité de 1 mètre.
- Il faut veiller à une utilisation conforme de chaque composant, y compris de « l'équipement de protection individuelle », sinon le fonctionnement sûr du système de sécurité n'est PAS garanti.
- La fixation au système de sécurité s'effectue toujours au moyen d'un mousqueton traversant un œillet rotatif et doit être reliée à un équipement de protection individuelle selon les normes EN 361 (harnais) et EN 363 (système compensateur).
- **ATTENTION !** Lors d'une utilisation horizontale, veiller à n'utiliser que des longes de connexion prévues pour ce type d'usage et homologuées pour le bord du toit en question (bords tranchants, tôle à structure trapézoïdale, poutres métalliques, en béton, etc.).
- Les systèmes de sécurité ne doivent PLUS être utilisés si les forces de vent dépassent les conditions usuelles d'utilisation.
- Les enfants et les femmes enceintes ne doivent PAS utiliser le système de sécurité.

4.1 INNOTECH « EAP-STABIL-12 »



A) Notice d'utilisation

B) Lubrifiant : Weicon AntiSeize ASW10000


C) Potelet standard INNOTECH : galvanisé / garni de mousse

D) Écrou hexagonal M16 : acier inoxydable, qualité A2

E) Vis hexagonale M16x45 : acier inoxydable, qualité A2

F) Œillet de fixation : acier inoxydable, qualité 1.4301

4.2 INNOTECH « AIO-STA-12 »



A) Notice d'utilisation

B) Lubrifiant : Weicon AntiSeize ASW10000

C) Potelet standard INNOTECH : galvanisé / garni de mousse

D) Écrou hexagonal M16 : acier inoxydable, qualité A2

E) Vis hexagonale M16x45 : acier inoxydable, qualité A2

INNOTECH « EAP-STABIL-12 » a été développé comme **point d'ancrage** pour la sécurité de **4 personnes** (dont 1 personne pour les premiers secours), conformément aux normes **EN 795:2012 & CEN/TS 16415:2013 de TYPE A**, et est adapté pour les systèmes de protection anti-chute suivants, conformément à EN 363:2008 :

- Systèmes de retenue
- Systèmes de positionnement sur le lieu de travail
- Systèmes d'arrêt de chute
- Systèmes de sauvetage

INNOTECH « AIO-STA-12 » a été

- Conçu comme **point de fixation** pour la sécurité des personnes **pour fins et coins, et pour supports intermédiaires** (*Non fournis !*) **dans le système de ligne de vie horizontale INNOTECH conformément aux normes EN 795:2012 & CEN/TS 16415:2013 TYPE C** et
- Comme **point d'ancrage** pour la sécurité de **4 personnes** (dont 1 personne pour les premiers secours), conformément aux normes **EN 795:2012 & CEN/TS 16415:2013 de TYPE A** (EAP-SPAR-10-25), et est adapté pour les systèmes de protection anti-chute suivants, conformément à EN 363:2008 :
 - Systèmes de retenue
 - Systèmes de positionnement sur le lieu de travail
 - Systèmes d'arrêt de chute
 - Systèmes de sauvetage

Homologué comme **point de fixation** sur toit plat ou pentu **pour INNOTECH « ABP-10-30 »**.

- Système pour accès à l'aide de câbles (EN 363:2008)

DANGER DE MORT en cas d'utilisation inappropriée.

- Utiliser des potelets standard INNOTECH UNIQUEMENT pour assurer la sécurité des personnes.
- NE JAMAIS accrocher des charges sur des potelets standard INNOTECH, qui N'ONT PAS été expressément approuvées dans cette notice d'utilisation.

Respecter les indications du fabricant de l'équipement de protection individuelle utilisé.



5.1 HOMOLOGATION INNOTECH « EAP-STABIL-12 »

INNOTECH « EAP-STABIL-12 » a été contrôlé et certifié suivant les normes **EN 795:2012 & CEN/TS 16415:2013 TYPE A**.

Instance de notification chargée de l'examen de type :
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum

5.2 HOMOLOGATION INNOTECH « AIO-STA-12 »

INNOTECH « AIO-STA-12 » a été contrôlé et certifié suivant les normes **EN 795:2012 & CEN/TS 16415:2013 TYPE C**.

Instance de notification chargée de l'examen de type :
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstr. 9, 44809 Bochum

6.1 CONTRÔLER AVANT CHAQUE UTILISATION

Vérifier l'absence de défauts manifestes sur les potelets standard INNOTECH par un contrôle visuel avant chaque utilisation.



DANGER DE MORT en présence de détériorations sur des potelets standard INNOTECH.

- Les potelets standard INNOTECH doivent être en parfait état.
- Ne PLUS utiliser les potelets standard INNOTECH si
 - des dommages ou l'usure des composants sont détectés,
 - d'autres défauts ont été constatés (raccords à vis desserrés, déformations, corrosion, usure, etc.),
 - l'équipement a été soumis à une sollicitation en raison d'une chute (exception : premiers secours).
 - l'identification du produit est illisible.

S'assurer à l'aide du protocole de réception et de contrôle de la parfaite fiabilité du système de sécurité.



En cas de doutes concernant la sécurité de fonctionnement du système de sécurité, ne PLUS l'utiliser et le faire vérifier par une personne qualifiée / compétente (documentation écrite). Le cas échéant, remplacer le produit.

6.2 CONTRÔLE ANNUEL

Faire contrôler les potelets standard INNOTECH au moins une fois par an par un spécialiste habitué des systèmes de sécurité. La sécurité de l'utilisateur dépend de l'efficacité et de la résistance de l'équipement.

La fréquence des vérifications dépend de l'intensité et de l'environnement d'utilisation (par ex. dans une atmosphère corrosive, etc.).

Documenter la vérification par personne qualifiée / compétente dans le protocole de contrôle de la notice d'utilisation et le conserver avec cette même notice.



Consulter les intervalles de contrôle indiqués sur le protocole de contrôle.

Une garantie pour vice de fabrication de 2 ans est accordée sur toutes les pièces de construction (dans des conditions normales d'utilisation). En cas d'une utilisation dans des environnements corrosifs, ce délai est réduit.

En cas de sollicitation (chute, poids de la neige, etc.), le droit de garantie sur toutes les pièces de construction ayant été conçues pour absorber l'énergie qui se déforment, s'annule.



Pour le montage du système et les composants conçus et installés par des sociétés de montage compétentes / qualifiées et relevant de leur responsabilité exclusive, INNOTECH® ne pourra nullement être tenu responsable ni accorder de garantie en cas d'un montage non conforme.

8.1 INNOTECH « EAP-STABIL-12 »

A) Nom ou logo du fabricant / distributeur :

INNOTECH

B) Désignation de type :

EAP-STABIL-12

C) Symbole renvoyant à la notice d'utilisation :



D) Nombre maximum de personnes pouvant être connectées au système :

4, (y compris 1 personne pour les premiers secours)


E) Année de construction et numéro de série du fabricant :

JJJJ-...

F) Numéro de la norme applicable :

EN 795:2012 &

CEN/TS 16415:2013 TYPE A



8

SYMBOLES ET MARQUAGES

8.2 INNOTECH « AIO-STA-12 »

- A) Nom ou logo du fabricant / distributeur :
 B) Désignation de type :
 C) Symbole renvoyant à la notice d'utilisation :
 D) Année de construction et numéro de série du fabricant :
 E) Numéro de la norme applicable :

INNOTECH
 AIO-STA-12



JJJJ-...

EN 795:2012 &

CEN/TS 16415:2013 TYPE C

^A INNOTECH ^B AIO-STA-...-A4



JJJJ-...^D
 EN 795 : 2012



^C


^E

^C

9

DIMENSIONS

[mm]



Longueur standard (L) : 300 / 400 / 500 / 600 / 700 /
 800 mm (longueurs spéciales sur demande)

STABIL-12/STA-12 / Version 170906 / www.innotech.at

10.1 BÉTON

La condition élémentaire à un montage correct / professionnel est un **béton de construction (béton massif)** porteur d'une **qualité minimale C20/25**, ainsi que l'utilisation des moyens de fixation d'origine détaillés dans cette notice.




DANGER

DANGER DE MORT en cas de montage sur un support inadapté.


- Fixer les potelets standards INNOTECH sur un support porteur en béton de construction (béton massif), affichant une qualité minimale C20/25.
- **NE PAS fixer le système dans la chape, le béton de ragréage, le béton du radier, etc...**
- En cas de doute, faire vérifier le support de montage par un ingénieur B.T.P. ou par le fabricant.

INNOTECH « BEF-104 »


4 points d'ancrage pour béton

**INNOTECH « BEF-107 »**

8 points d'ancrage à support creux

**POINT D'ANCRAGE COLLÉ**

Point d'ancrage collé avec 4 tiges filetées M12,
rondelle de calage, écrou de sécurité M12
ou écrou avec bague ressort
Profondeur de pénétration du filetage
dans le béton min. 100 mm
Mortier à injecter : FISCHER FIS SB 390 S
HILTI HY 200




Utiliser des produits d'autres fabricants uniquement si ces derniers disposent des mêmes spécifications techniques (comparer les fiches techniques).


10.2 TÔLE TRAPÉZOÏDALE

INNOTECH « BEF-303 »


COQUE PORTEUSE DE TÔLE TRAPÉZOÏDALE,
cadre de fixation

**INNOTECH « BEF-303-1 »**


COQUE PORTEUSE DE TÔLE TRAPÉZOÏDALE,
étrier de fixation rapide

**INNOTECH « BEF-303-3 »**


COQUE PORTEUSE DE TÔLE TRAPÉZOÏDALE,
cheville à bascule spéciale

**INNOTECH « BEF-404 »**


COQUE PORTEUSE DE TÔLE TRAPÉZOÏDALE,
fixation par vis

**INNOTECH « BEF-307-1 + BEF-307-2 »**

COQUE PORTEUSE DE TÔLE TRAPEZOÏDALE,
4 chevilles spéciales
2 renforts de fixation

**FACULTATIF :****INNOTECH « BEF-307 »**


comme EAP ou SZH




10.3 CONSTRUCTION EN ACIER

INNOTECH « BEF-401-12 »

Contre-plaque


**VIS EN ACIER**

4 vis en acier M12 en acier de qualité ≥ 5.6
avec écrou de sécurité M12 ou écrou avec rondelle-ressort
Utiliser des rondelles de calage adaptées sur les 4 perçages d'angle.

**SOUDAGE**

Cordon de soudure au moins A5 et 120 mm de longueur
de chaque côté de la plaque de base.

Le revêtement par poudrage et la couche de zinc doivent
être parfaitement éliminés avant de souder.




10.4 COUVERTURE EN BOIS MASSIF

INNOTECH 2 X « BEF-209 »

8 vis à bois 8 x 80 mm

8 rosaces


**INNOTECH « BEF-210 »**

Coffrage brut en bois / plaques OSB avec
plateau de répartition de pression
(coffrage brut en bois de 24 mm d'épaisseur min.)
(plaques OSB de 22 mm d'épaisseur min.)

Plateau de répartition de pression 500 x 500 x 15 mm

+ 48 vis à bois 6 x 50 mm

+ 12 rosaces




11

OUTILS DE MONTAGE

[mm]

2x



DN = 24



12

MONTAGE




DANGER

DANGER DE MORT en cas de montage INCORRECT.

- Monter les potelets standard INNOTECH correctement conformément à la notice d'utilisation.


12.1 INNOTECH « EAP-STABIL-12 »

1.




12 MONTAGE

2.




3.

[mm]



TERMINÉ



DANGER DE MORT en cas d'utilisation dans des directions de sollicitation NON homologuées.

- Utiliser les potelets standard INNOTECH uniquement dans les directions de sollicitations homologuées.
- Toute sollicitation de fonctionnement / d'utilisation dans le sens « Z » est INTERDITE !

NE PAS jeter le système de sécurité avec les déchets ménagers.
Collecter les pièces usagées conformément aux dispositions nationales et les éliminer dans le respect de l'environnement.

PROTÔCLE DE RÉCEPTION N° _____ (PARTIE 1 / 2)

E A P - S T A B I L - 1 2 / A I O - S T A - 1 2

NUMÉRO D'ORDRE : _____

PROJET : _____

DONNEUR D'ORDRE : Personne chargée du dossier : 

Adresse de la société :

MANDATAIRE : Personne chargée du dossier : 

Adresse de la société :

MONTAGE : (cocher l'option qui convient !)

EAP (points d'ancrage uniques)

POINTS DE FIXATION d'une ligne de vie horizontale suivant

EN 795:2012 TYPE C

Personne chargée du dossier : 

Adresse de la société :

EN OPTION : en cas de montage d'une ligne de vie horizontale selon
EN 795:2012 TYPE C

Montage des points d'ancrage par : _____

Montage du système de ligne de vie par : _____

PROTÔLE DE RÉCEPTION N° _____ (PARTIE 2 / 2)

E A P - S T A B I L - 1 2 / A I O - S T A - 1 2

DOCUMENTATION DE LA FIXATION / DOCUMENTATION PHOTOS

PRODUIT : Nombre de pièces _____ année de construction / numéro de série : _____
(désignation du modèle EAP / point de fixation)

Support de montage : _____
(par ex. béton massif de qualité : C20 / 25, dimensions des chevrons en bois pour les toits en tôle : constructeur du toit, profil, matériau, épaisseur de tôle, etc.)

Date :	Site :	Type de chevilles : FIX / Colle? / Désignation	Profondeur de pose : [mm]	Foret Ø : [mm]	Couple de serrage :	Photos : (lieu d'enregis- trement)
			mm	mm	Nm	
			mm	mm	Nm	

L'entreprise de montage soussignée certifie l'installation réglementaire (distance par rapport aux bords, examen du support, nettoyage conforme des perçages, respect des temps de prise et de la température de mise en œuvre, respect des directives du fabricant des chevilles, etc.).

Le donneur d'ordre réceptionne les prestations de l'entreprise. Les notices d'utilisation, les documentations des fixations, les documentations photos et les protocôles de contrôle ont été remis au donneur d'ordre (maître d'ouvrage) et doivent être mis à la disposition de l'utilisateur. Lors de l'accès au système de sécurité, le maître d'œuvre déterminera au moyen de plans, les positions des systèmes de sécurité (par ex. croquis de la partie supérieure de la toiture).

Le monteur qualifié ayant une parfaite connaissance du système de sécurité certifie que les travaux de montage ont été exécutés correctement, conformément aux connaissances techniques et en tenant strictement compte des notices d'utilisation du fabricant. La fiabilité en matière de sécurité est certifiée par la société chargée du montage.

Matériel remis : (par ex. équipements de protection individuelle EPI, appareils anti-chute (HSG), armoire de rangement, etc.)

Nb pièces _____ Nb de pièces _____ Nb de pièces _____ Nb de pièces _____

Intégré dans un système parafoudre existant ? OUI NON

Remarques : _____

Nom : _____
Donneur d'ordre

Inspection : Mandataire (expert, personne ayant
une parfaite connaissance du système de sécurité)

Date, cachet, signature

Date, cachet, signature

**REMARQUE CONCERNANT LE SYSTÈME
DE SÉCURITÉ EXISTANT**

Indication à apposer de façon visible par le maître d'ouvrage devant l'accès au système !

L'utilisation du système doit s'effectuer conformément aux techniques les plus récentes en se référant aux indications des notices d'utilisation.

Lieu de conservation des notices d'utilisation, des procès-verbaux de contrôle, etc. :

- Plan d'ensemble avec situation du dispositif d'ancrage :

Identifier les zones de moindre résistance (par ex. coupoles lumineuses et / ou verrières) !

Les valeurs limites des dispositifs d'ancrage sont indiquées dans les différentes notices d'utilisation et sur la plaque signalétique de votre système de sécurité.

En cas de sollicitation suite à un effondrement ou en cas de doute, ne plus faire usage du dispositif d'ancrage mais le renvoyer sans retard au fabricant ou dans un atelier spécialisé pour y être inspecté et réparé.
Ceci vaut également dans le cas d'une détérioration des moyens d'ancrage.

PROTÔLE DE CONTRÔLE N° _____ (PARTIE 1 / 2)

E A P - S T A B I L - 1 2 / A I O - S T A - 1 2

NUMÉRO D'ORDRE : _____

PROJET : _____

PRODUIT : Nombre de pièces _____ année de construction / numéro de série : _____
(désignation du modèle EAP / point de fixation)

CONTRÔLE ANNUEL DU SYSTEME EFFECTUE LE : _____

PROCHAINE INSPECTION DU SYSTÈME AU PLUS TARD LE : _____

DONNEUR D'ORDRE : Personne chargée du dossier : 

Adresse de la société : _____

MANDATAIRE : Personne chargée du dossier : 

Adresse de la société : _____

POINTS DE CONTRÔLE :	DÉFAUTS CONSTATÉS : (Description des défauts / Mesures)
<input checked="" type="checkbox"/> Vérifiés et déclarés irréprochables!	
DOCUMENTS :	
<input type="checkbox"/> Notices d'utilisation	
<input type="checkbox"/> Protocôle de réception / Documentation de fixation / Documentation photos	
EPI (Équipement de protection individuelle contre les chutes) : Vérification selon les indications du fabricant	
<input type="checkbox"/> Date d'expiration	
<input type="checkbox"/> Vérification périodique annuelle effectuée	
<input type="checkbox"/> Non contrôlé (pas d'autorisation)	
ÉTANCHÉITÉ DU TOIT :	
<input type="checkbox"/> Aucune détérioration	
<input type="checkbox"/> Sans corrosion	
<input type="checkbox"/>	

PROTÔCÔLE DE CONTRÔLE N° _____ (PARTIE 2 / 2)

E A P - S T A B I L - 1 2 / A I O - S T A - 1 2

N° D'ORDRE : _____

PROJET : _____

POINTS DE CONTRÔLE :	DÉFAUTS CONSTATÉS :
<input checked="" type="checkbox"/> Vérifiés et déclarés irréprochables	(Description des défauts / Mesures)
Pièces visibles du dispositif d'ancrage :	
<input type="checkbox"/> Sans déformation	
<input type="checkbox"/> Sans corrosion	
<input type="checkbox"/> Assemblage solide	
<input type="checkbox"/> Liaisons vissées sécurisées	
<input type="checkbox"/> Couple de serrage des vis de fixation	
<input type="checkbox"/> Mobilité de la superstructure (EAP, SZH, EDLE,...)	
SYSTÈME DE LIGNE DE VIE HORIZONTALE :	
Attention : Dans le cas de systèmes de lignes de vie horizontales, le protocole de contrôle de la notice ALLinONE-TYP (modèle à recopier, voir notice d'utilisation) doit être rempli !	

Résultat de la réception : Le système de sécurité est conforme à la notice d'utilisation du fabricant et répond à l'état actuel de la technique. La fiabilité en matière de sécurité est certifiée.

Remarques : _____

 Nom : _____
 Donneur d'ordre

Inspection : Mandataire (expert, personne ayant une parfaite connaissance du système de sécurité)

Date, cachet, signature_____
Date, cachet, signature

INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH, Laizing 10, 4656 Kirchham / Autriche.
www.innotech.at

